

Osvětlení interiéru je řízeno automaticky.

### **Manuální zapnutí a vypnutí**

Krátce stiskněte tlačítko (označeno šipkou).

Pokud má být osvětlení trvale vypnuto, tlačítko držte cca 3 vteřiny.

Tento stav můžete zrušit krátkým stiskem tlačítka.

Osvětlení zavazadlového prostoru u verze touring funguje analogicky.