



Pojistka 3 30 A Ostřikování/stírání Ostřikovače reflektorů	Pojistka 4 15 A Vyhřívání(á) sedadlo(a)	Pojistka 5 30 A Sedadlo řidiče
Pojistka 6 20 A Vyhřívání zadní sklo	Pojistka 7 5 A Vyhřívání dveří zámek(y) Centrální zamykání Centrální řídicí jednotka	Pojistka 8 15 A Houkačky
Pojistka 9 20 A Rádio	Pojistka 10 30 A ABS ASC	Pojistka 11 Tlumené světlo, vlevo
Pojistka 12 Tlumené světlo, vpravo	Pojistka 13 5 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 14 30 A Okno(a), vpředu Centrální řídicí jednotka
Pojistka 15 15 A Přední mlhovky	Pojistka 16 5 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 17 Zadní mlhovka(y)
Pojistka 18 15 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 19 30 A Sedadlo(a)	Pojistka 20 30 A Vytápění a větrání
Pojistka 21 5 A ABS ASC	Pojistka 22 5 A Spínač světla	Pojistka 23 5 A Vyhřívání sedadla Jednotka blikače Přístroje Spínač světla Hodiny
Pojistka 24 10 A Zrcátko(a)	Pojistka 25 5 A Jednotka blikače Vnější světla	Pojistka 26 10 A Řídicí jednotka motoru Alternátor Větrák chlazení Automatická převodovka
Pojistka 27 5 A Airbag ABS ASC Přístroje	Pojistka 28 5 A startér Automatická převodovka	Pojistka 29 Dálkové světlo Mlhovky
Pojistka 30 Dálkové světlo Mlhovky	Pojistka 31 5 A startér Palubní počítač Systém alarmu, řídicí jednotka imobilizéru Přístroje Hodiny Řídicí jednotka karosérie	Pojistka 32 30 A Prostor spolujezdce

<div>Pojistka 33 10 A</div> Modul řízení karosérie Boční světla Osvětlení SPZ Spínač světla Koncová světla Vnitřní osvětlení	<div>Pojistka 34 15 A</div> Výstražné blikáče Snímač nárazu Snímač alarmu	<div>Pojistka 35 25 A</div> Modul řízení karosérie Centrální zamykání
<div>Pojistka 36 30 A</div> Systém ostřikování/stírání	<div>Pojistka 37 10 A</div> Regulace sklonu reflektorů Boční světla Osvětlení SPZ Koncová světla Vnitřní osvětlení Prostor spolujezdce Systém ostřikování/stírání	<div>Pojistka 38 30 A</div> ABS Vytápění a větrání ASC
<div>Pojistka 39</div> Řídicí jednotka motoru Vytápění a větrání	<div>Pojistka 40 30 A</div> Vytápění a klimatizace vzduchu	<div>Pojistka 41 15 A</div> Airbag
<div>Pojistka 42</div> Airbag	<div>Pojistka 43 5 A</div> Modul řízení karosérie Vnitřní osvětlení Centrální zamykání	<div>Pojistka 44 15 A</div> Rádio Modul řízení karosérie Ostřikovače čelního okna Ostřikovače reflektorů
<div>Pojistka 45</div> Hodiny Imobilizér	<div>Pojistka 46 15 A</div> Brzdová světla Přístroje Palubní počítač Tempomat	<div>Relé R1</div> Osvětlení SPZ Boční světla, vpravo
<div>Relé R2</div> Boční světla, vlevo	<div>Relé R3</div> Systém denních světel	<div>Relé R4</div> Houkačka
<div>Relé R5</div> Přední mlhovka(y) nebo klimatizace vzduchu	<div>Relé R6</div> Dálkové světlo	<div>Relé R7</div> Tlumené světlo
<div>Relé R8</div> Jednotka blikáče	<div>Relé R9</div> Dmýchadlo	<div>Relé R10</div> Větrák chlazení, stupeň 1
<div>Relé R11</div> Kompresor klimatizace	<div>Relé R12</div> Větrák chlazení, stupeň 2	<div>Relé R13</div> Čerpadlo ABS

<div>Relé R14</div> <div>Hlavní relé ABS</div>	<div>Relé R15</div> <div>Relé vybíjení</div>
<div></div>	

© Copyright, ELIT CZ, spol. s r.o.