

VÝMENA ZADNÝCH TLMIČOV BMW E46 TOURING



- Čo treba:
- - nové tlmiče
- - horné uloženie (ak je opotrebené), ja som ho pre istotu menil



- ☉ Dame dole tapacír a všetko čo zavadzia.



- Pod „kobercom“ je horné uloženie.



- Zdvihneme auto, dáme dole koleso,



podložíme a jemne
podvihneme tak,
aby tlmič
nefungoval ako
doraz



- Odskrutkujemo tlmič na spodku.



- Prehodíme dorazy a manžety zo starých tlmičov (ak sú v poriadku).



- Odmontujeme horné uloženie a nahradíme novým.



- ◉ Namontujeme tlmič a môžeme sa pustiť na druhú stranu.



čas výmeny: cca. 3 hodiny

náradie: orech: 18,13,10
vidlicový kľúč: 6,16
krížový skrutkovač

Držím palce pri výmene!