



#### Inclus dans la livraison:

- Embouts de sortie HARTGE (droite et gauche)
- Notice de montage

#### Outillage requis:

- Scie circulaire
- Mètre ruban
- Lime demi-rond
- 1x clé de 14
- 1x clé de 17

#### Etapas de montage (durée 1,5 h):

1. Marquer et couper les tuyaux d'échappement de chaque côté à 12,5 cm.  
Ebavurer la coupe à l'aide d'une lime demi-rond.



2. Retirer les embouts d'échappement et les inserts en plastique d'origine du pare-choc arrière.



3. Monter et ajuster les doubles embouts de sortie HARTGE.



## **HARTGE Nr. 18 70 0300 / 0310**

Montageanleitung für X5 E70  
Assembly instructions for X5 E70  
Notice de montage pour X5 E70



## **HARTGE Edelstahlendblenden HARTGE stainless steel tail pieces Double embout de sortie HARTGE**





#### Im Lieferumfang enthalten:

- HARTGE Edelstahlblenden (rechts und links)
- TÜV Gutachten
- Montageanleitung

#### Benötigte Werkzeuge:

- Rohrschneider
- Bandmass
- Halbrundfeile
- 1x Schlüsselweite 14
- 1x Schlüsselweite 17

#### Einbauschritte (Zeitaufwand 1,5 Std):

1. Rohrausgänge auf beiden Seiten bei 12,5 cm markieren und abtrennen. Schnittstelle mit Halbrundfeile entgraten.



2. Originalendblenden und Kunststoffeinsätze aus der Heckschürze nehmen.



3. HARTGE Edelstahlblenden montieren und ausrichten.



#### Scope of supply:

- HARTGE stainless steel tail pieces (left and right)
- Mounting instructions

#### Tools / Equipment required:

- Pipe cutter
- Tape measure
- Half round file
- 1x wrench size 14
- 1x wrench size 17

#### Mounting steps (required time approx. 1,5 hour):

1. Mark and cut the pipe outputs on both sides at 12.5 cm. File the cut edges of pipe with a half-round file.



2. Remove the original pipes and the plastic inserts from the rear skirt.



3. Install and adjust the HARTGE stainless steel tail pieces.

