

kožku alebo oči pred kontaktom s prevádzkovými prostriedkami. Prevádzkové prostriedky neprelievajte do iných fliaš. Prevádzkové prostriedky chráňte pred prístupom detí.

### **UPOZORNENIE**

Účinné látky redukčného prostriedku sú veľmi agresívne. Hrozí nebezpečenstvo vecných škôd. Zabráňte kontaktu redukčného prostriedku s povrchom vozidla.

## Vhodná AdBlue

### AdBlue normy ISO 22241-1

Na mnohých čerpacích staniách je redukčný prostriedok dostupný na čerpacom stojane. **Redukčný prostriedok prednostne doplňajte na čerpacom stojane.**

Ak nie je k dispozícii žiadny čerpací stojan, redukčný prostriedok je možné doplniť pomocou nádoby. Redukčný prostriedok je dostupný v rôznych nádobách. Uprednostnite špeciálnu fľašu, ktorú odporúča BMW. S touto fľašou a Vaším špeciálnym adaptérom je možné pohodlne plniť redukčný prostriedok.

## Množstvo náplne

Pri zobrazení indikátora rezervy doplňte minimálne 5 litrov.

## Zobrazenie množstva náplne

Presné plniace množstvo sa zobrazuje na kontrolnom displeji.

V menu iDrive:

1. „Moje vozidlo“
2. „Stav vozidla“
3. „AdBlue“

## Nádrž pre redukčný prostriedok



Uzáver nádrže redukčného prostriedku sa nachádza vedľa uzáveru palivovej nádrže.

## Redukčný prostriedok doplňajte na čerpacom stojane

### Všeobecne

Pri čerpaní paliva zasuňte pištoľ čerpaceho stojana do hrdla palivovej nádrže. Zdvihnutie pištole počas čerpania paliva vedie k nasledujúcemu:

- ▷ Predčasné vypnutie.
- ▷ Pretečenie redukčného prostriedku.

Nádrž na redukčný prostriedok je plná pri prvom vypnutí čerpania paliva pištoľou stojana.

Dodržiujte bezpečnostné predpisy platné na čerpacej stanici.

### Čerpanie redukčného prostriedku

1. Otvorenie dvierok hrdla nádrže, pozri strana 314.
2. Otočte uzáver nádrže redukčného prostriedku proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.

