










## Pojistková skříňka v prostoru spolujezdce

	5 A
	7.5 A
	10 A
	15 A
	20 A
	25 A
	30 A
	40 A
	50 A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

Umístění 1

Zobrazeno je levé řízení

Pojistka 1

Nepoužito

Pojistka 2

Nepoužito

Pojistka 3 Nepoužito	Pojistka 4 Nepoužito	Pojistka 5 5 A Airbag
Pojistka 6 Nepoužito	Pojistka 7 5 A Audio Navigační systém Víceúčelový displej Telefon	Pojistka 8 Nepoužito
Pojistka 9 5 A Spínač světla (LSZ) Univerzální volant (MFL) Brzdová světla Zástrčka X205	Pojistka 10 5 A Přístroje	Pojistka 11 5 A Airbag(y) Senzor obsazenosti sedadla (SBE)
Pojistka 12 Protisluneční clona	Pojistka 13 Nepoužito	Pojistka 14 5 A Systém ochrany před krádeží
Pojistka 15 5 A Systém ostřikování/stírání Klimatizace vzduchu	Pojistka 16 Nepoužito	Pojistka 17 Nepoužito
Pojistka 18 Nepoužito	Pojistka 19 Nepoužito	Pojistka 20 Nepoužito
Pojistka 21 Nepoužito	Pojistka 22 Nepoužito	Pojistka 23 5 A Průtokové čerpadlo pomocného chlazení
Pojistka 24 5 A Parkovací asistent (PDC)	Pojistka 25 5 A Vyhřívání trysky ostřikovače	Pojistka 26 5 A Otevírač dveří garáže Jednotka přehřátí katalyzátoru
Pojistka 27 10 A Zpětná světla	Pojistka 28 5 A Zástrčka X1201 Vytápění a klimatizace vzduchu (IHKA) Dmychadlo	Pojistka 29 5 A Řídicí jednotka motoru (DME)
Pojistka 30 Diagnostická zásuvka	Pojistka 31 5 A Řízení tlaku v pneumatikách Zrcátka(a)	Pojistka 32 5 A Spínač světla (LSZ)
Pojistka 33 5 A ABS Regulace prokluzu	Pojistka 34 5 A Přístroje	Pojistka 35 50 A ABS ASC DSC

Pojistka 36 50 A Pumpa sekundárního vhnění vzduchu	Pojistka 37 50 A Pomocný větrák chlazení	Pojistka 38 10 A Systém denních světel
Pojistka 39 5 A + 30 Telefon	Pojistka 40 5 A Snímač úhlu natočení volantu Světlo(a) madla voliče	Pojistka 41 30 A Audio Navigační systém Měníč CD Monitor TV
Pojistka 42 Nepoužito	Pojistka 43 5 A Přístroje Diagnostický systém	Pojistka 44 20 A Zástrčka pro připojení přívěsu
Pojistka 45 Nepoužito	Pojistka 46 30 A Posuvná střecha	Pojistka 47 15 A Cigaretový zapalovač
Pojistka 48 30 A Elektricky spouštěná okna	Pojistka 49 5 A Centrální zamykání	Pojistka 50 25 A Vyhřívání(á) sedadlo(a)
Pojistka 51 30 A Systém ostřikování/stírání	Pojistka 52 30 A Centrální řídicí jednotka (A-1)	Pojistka 53 30 A relé čerpadla ABS
Pojistka 54 15 A Relé palivového čerpadla	Pojistka 55 15 A Houkačka	Pojistka 56 30 A ABS ASC DSC
Pojistka 57 Nepoužito	Pojistka 58 Nepoužito	Pojistka 59 30 A Systém ostřikování/stírání
Pojistka 60 25 A Centrální řídicí jednotka Centrální zamykání	Pojistka 61 30 A DSC	Pojistka 62 Nejsou dostupné žádné informace
Pojistka 63 Kompresor klimatizace Spojka kompresoru klimatizace vzduchu	Pojistka 64 15 A Klimatizace vzduchu	Pojistka 65 30 A Nastavení sedadel
Pojistka 66 Nepoužito	Pojistka 67 5 A Zástrčka X1736 Siréna alarmu Snímače alarmu	Pojistka 68 30 A Relé vyhřívání zadního skla
Pojistka 69 5 A RDC	Pojistka 70 30 A Sedadlo spolujezdce	Pojistka 71 30 A Okna, vzadu
Pojistka 72 Nepoužito		

